


# MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS



1 Camera Lens

Nimmt das Bild auf

2 Monitor Screen

Zeigt das Kamerabild  
innerhalb des  
empfangenden Bildes.

3 REVIEW Button (REVIEW)

Bis zu 6 empfangenen  
Bildern werden gespeichert,  
und können mit diesem  
Knopf nochmals angesehen  
werden.

4 FREEZE/MONITOR Button (FREEZE/  
MONITOR)

Anhalten des  
Kamerabildes.

5 SEND Button (SEND)

Zum senden des Bildes.  
Beim senden blinkt  
die Lampe

6 QUICK/NORMAL Button (QUICK/NOR-  
MAL)

Das kleinere Bild wird  
in 6,5 sec.  
das größere Bild wird  
in 10,2 sec. übertragen.

7 EXT IN Button (EXT IN)

Der externe  
Videoeingang wird  
hiermit aktiviert.

8 Brightness Buttons (BRIGHTNESS HIGH/  
LOW)

Einstellung der  
Helligkeit.

9 Power Switch (POWER)

An Aus

10 Focus Adjuster (NORMAL/NEAR)

Schärfe

11 VIDEO IN Connector (VIDEO IN)

externer Videoeingang

12 VIDEO OUT Connector (VIDEO OUT)

Videoausgang  
(NTSC)

13 DC IN Connector (DC IN)

Netzteilanschluss  
rotes an schwarzes Kabel!  
schwarzes an rotes Kabel.

14 Line Connector (LINE)

Amblierung

15 Telephone Connector (TEL)

Telefonanschluss